

6066-TA ニトロセルタイヤアダプター

補助タンクに窒素を充填するためのアダプターキット

ポリバンスのニトロセルタイヤアダプターキットを使用すると自動車のタイヤを充填する為の補助タンクに、窒素を充填することが出来ます。6066-TAキットには、必要なバルブ、チューブ、リストリクター及び窒素を引き窒素を引き出すことが出来る貯蔵タンクに窒素を充填する為に必要な付属品が含まれています。

機能と利点:

- 溶接機が使用されていないときに、窒素発生装置によって生成された窒素を溶接以外の目的に使用できるようにします。
- 取り付けが簡単。
- メンテナンスフリー。
- 6mmのプラスチックホースを使って、どんな窒素発生器でも動作します。

説明:

設置方法:

- 1) 窒素発生器とプラスチック溶接機を接続する窒素ラインを見つけます。
- 2) 鋭利なナイフまたは鋏を使用して、発電機と溶接機の間都合の良い場所でチューブを慎重に切断します。
漏れがないようにカットが正方形になっていることを確認してください
- 3) 発電機から出ているチューブを「T」バルブの底部に、そしてバルブハンドルの反対側に押し込みます。
- 4) 溶接機から出ているチューブを「T」バルブの側面に押し込みます。
- 5) リストリクターをバルブに接続されているホースのストレートフィッティングと付属のホースのフィッティングに差し込みます。
- 6) ショップのMALEクイック接続エアフィッティング（雌ねじ付き）（別売）をホースの端にある1/4インチのねじ付きチューブフィッティングに取り付けます。これは、補助空気タンクに接続するために使用されます。

使い方:

- 1) 工場エアーを発電機とプラスチック溶接機に接続して冷えている状態で、ハンドルを回します
- 2) フィッティングをタンクに差し込み、タンクがいっぱいになるまで待ちます。
注：リストリクターが窒素がタンク内に自由に流れるのを防ぐので、これにはしばらく時間がかかります。リストリクターがなければ、窒素の純度は工場エアーよりほんのわずかに良くなるだけなので、絶対にリストリクターを取り外したり、改造したり、バイパスしたりしてはいけません。
- 3) 補助タンクがいっぱいになったら、窒素が溶接機に流れるようにバルブを回します。
補助タンクからホースを外し、必要に応じてタンク内の窒素を使用します。



テクニカルインフォメーション

N2 Flow @ 0.72Mp
インレット圧力: 20 L/Min 97% pure
エアー条件: 0.69 - 1.03 Mp
エアーは清潔で乾燥している必要があります。
電源: 無し
重さ: 142 g

お問い合わせは、下記販売代理店まで

Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

Polyvance authorized international master distributor
ポリバンス 日本総代理店
有限会社ディークラフトポリバンス事業部
TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399
E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

